## 华为职业认证通过者权益

通过**任一项**华为职业认证,您即可在华为在线学习网站(http://learning.huawei.com/cn) 享有如下特权:

- 1、华为E-learning 课程学习
  - □ 内容:所有华为职业认证E-Learning课程,扩展您在其他技术领域的技术知识
  - **方式**: <u>关联证书</u>后,请提交您的"华为账号"和注册账号的"email"到 <u>Learning@huawei.com</u> 申 请权限。
- 2、华为培训教材下载
  - 内容: 华为职业认证培训教材+华为产品技术培训教材,覆盖企业网络、存储、安全等诸多领域
  - □ 方式: 登录*华为在线学习网站*,进入"*华为培训/面授培训*",在具体课程页面即可下载教材。
- 3、华为在线公开课(LVC)优先参与
  - □ 内容:企业网络、UC&C、安全、存储等诸多领域的职业认证课程,华为讲师授课,开班人数有限
  - □ 方式: 开班计划及参与方式请详见<u>【VC排期</u>
- 4、学习工具 eNSP
  - eNSP (Enterprise Network Simulation Platform),是由华为提供的免费的、可扩展的、图形化网络仿真工具。主要对企业网路由器和交换机进行硬件模拟,完美呈现真实设备实景;同时也支持大型网络模拟,让大家在没有真实设备的情况下也能够进行实验测试。
- 另外, 华为建立了知识分享平台 <u>华为认证论坛</u>。您可以在线与华为技术专家交流技术,与其他考生分享考试经验,一起学习华为产品技术。(http://support.huawei.com/ecommunity/bbs/list 2247.html)



## HUAWEI构建内容安全网络

工程师培训上机指导书

(学员用书)。 ISSUE 1.00



## 目录

1	手册	<b>开说明</b>	3
		1.1 适用范围	3
		<b>1.2</b> USG2200 产品描述	3
		<b>1.3</b> USG5120 产品描述	5
		<b>1.4</b> USG5150/USG5160 产品描述	6
		<b>1.5</b> NIP 产品描述	
		1.6 图示	10
2	NIP	1.6 图示         基础实验         2.1 初始化配置 NIP 设备	ا 11.
		<b>2.1</b> 初始化配置 NIP 设备	11
		<b>2.2</b> 直路部署 NIP	13
		2.3 搭建攻击测试环境	21
3	UTM	IPS 实验	. 28
		<b>3.1</b> IPS 基础配置实验	28
		<b>3.2</b> IPS 阻断攻击实验	32
4	UTM	2.1 初始化配置 NIP 设备 2.2 直路部署 NIP	. 35
		<b>4.1</b> 应用服务器防病毒攻击实验	35
		4.2 内网用户防病毒攻击实验	39
5	URL	过滤实验	. 43
		<b>5.1</b> 配置 URL 过滤实验	43
6	RBL	过滤配置实验	. 50
		<b>6.1</b> 配置预定义方式 RBL 过滤	
7	DPI	配置实验	. 55
		<b>7.1</b> 配置 DPI 升级	
	<i>E</i> .	7.2 配置 DPI 控制 IM 行为	
8	UTM	特性故障排除实验	. 63
		<b>8.1</b> UTM 特性故障排除	

## 手册说明

本手册用于指导学员学习华为安全产品的配置和部署技术,学员可以通过教材 的实验说明,掌握本手册中的实验内容。

## 1.1 适用范围

Jamei comici 适用于华为系统安全高级工程师培训安全课程中涉及的实验内容。 适用安全产品系列包括:

- USG2200/USG5100/USG5500
- NIP2000

特殊说明: USG2200/USG5100/USG5500 需要 V3R1 版本。

## 1.2 USG2200 产品描述

#### 产品外观

USG2200 由一体化机箱、扩展接口卡组成。其一体化机箱尺寸为 442mm× 414mm×43.6mm (宽×深×高),可以安装在 19 英寸标准机柜中。下面介绍 USG2200 的外观。

#### 部件分布

USG2200 系列产品包含 USG2210、USG2220、USG2230、USG2250,都支 持交流电源,其中 USG2250 还有支持直流电源的机型。

USG2210 分为普通配置和交流基本配置,普通配置为整机无扩展接口卡,交流 基本配置为整机标配 2 个 5FSW 接口卡。

USG2220/2230/2250 分为普通配置和交流基本配置,普通配置为整机无扩展接 口卡,交流基本配置为整机标配 2 个 1GE 接口卡。

● USG2200 产品前面板

USG2200 的前面板如下图所示。


**Figure 1-1 USG2200** 交流/直流机型前面板图



USG2200产品后面板

USG2200 后面板如下图所示。

Figure 1-2 USG2200 产品后面板图



- 1. MIC1/DMIC1 插
- 2. MIC2/DMIC2 插
- 3. MIC3 插槽

- 4. MIC4 插槽
- 5. FIC5/DFIC5 插槽
- 6. FIC6 插槽

- 7. 槽位标识
- 8. 接地端子

Figure 1-3 USG2210 基本配置型产品后面板图



Figure 1-4 USG2220/2230/2250 基本配置型产品后面板图



## 1.3 USG5120 产品描述

#### 产品外观

USG5120 由一体化机箱、扩展接口卡组成。其一体化机箱尺寸为 442mm× 414mm×86.1mm (宽×深×高),可以安装在19 英寸标准机柜中。

#### 部件分布


USG5100 系列产品包含 USG5120、USG5150 以及 USG5160。均由一体化机箱、扩展接口卡组成。

USG5120 有交流和直流两种机型。提供了 4 个 MIC 和 4 个 FIC 槽位,为 2U 高设备。USG5120 电源和风扇固定在设备中,不支持热插拔。

● USG5120产品前面板

USG5120 的前面板如下图所示。

Figure 1-5 USG5120 交流/直流机型前面板图



7. 10/100/1000M 以太网接

□ 1

10.卡扣插孔

13.防静电手腕带插孔


8.GE Combo 接口 2 9.GE Combo 接口 3 11.交流/直流电源插 12.交流/直流电源开关

14.防尘面板

#### USG5120 产品后面板

USG5120 后面板如下图所示。

Figure 1-6 USG5120 产品后面板图



- 1. MIC1/DMIC1 插 槽
- 4. MIC4 插槽
- 7. FIC7 插槽
- 10. 接地端子
- 2. MIC2/DMIC2 插
- 5. FIC5/DFIC5 插槽
- 8. FIC8 插槽
- 3. MIC3 插槽
- 6. FIC6/DFIC6 插槽
- 9. 槽位标识

## 1.4 USG5150/USG5160 产品描述

### 产品外观

USG5150/USG5160 由一体化机箱、扩展接口卡组成。其一体化机箱尺寸为 442mm×414mm×130.5mm (宽×深×高), 可以安装在 19 英寸标准机柜中。


USG5150 电源可使用两个直流模块或两个交流模块,形成电源的负载分担。提 供了 4 个 MIC 槽位和 6 个 FIC 槽位, 为 3U 高设备。USG5150 的电源和风扇 均支持热插拔。

USG5160 只有交流机型,可使用两个交流模块,形成电源的负载分担。提供了 4 个 MIC 槽位和 6 个 FIC 槽位, 为 3U 高设备。USG5160 的电源和风扇均支 持热插拔。

● USG5150/USG5160 产品前面板

USG5150/USG5160的前面板如下图所示。


**Figure 1-7** USG5150/USG5160 交流/直流机型前面板图 (USG5160 无直流机型)



#### ● USG5150/USG5160 产品后面板

USG5150/USG5160 后面板如下图所示。

Figure 1-8 USG5150/USG5160 产品后面板图



#### 10. FIC10 插槽

#### 11. 接地端子

插槽的排列顺序及接口编号方法

● 插槽排列顺序

USG 主板编号为 0,扩展插槽的槽位编号采用先从左到右,再从下到上,先 MIC 槽位后 FIC 槽位的编号原则。

● 接口编号方法

设备接口采用的编号原则如下:

各接口按照从下到上,从左到右的顺序依次编号。物理接口编号为 interface-type X/0/Y, interface-type 为接口类型(如 Ethernet 等), X 表示 槽位号,0为板卡号,目前支持的接口卡没有子卡,所以此位均为0。Y表示 接口序号。主板的槽位号为0。 JAME! COMICS

## 1.5 NIP 产品描述

#### 产品外观


NIP2000 系列

介绍 NIP2000 系列的外观和基本参数。NIP2000 系列包括 NIP2100/2100D 和 (Salujug NIP2200/2200D。

#### 部件分布

● NIP2100/2100D 前面板

Figure 1-9 NIP2100/2100D 前面板



1. 防静电腕带插孔 2. 系统复位键

3. 指示灯区域

4. Micro-SD 卡插槽 5. FIC2 插槽


6. FIC1 插槽

7. 光电互斥接口 8. 10/100/1000M 自适应以太网电接口 9. 管理口

10. Console 接口 11. USB 2.0 接口

NIP2100/2100D 后面板


Figure 1-10 NIP2100/2100D 后面板



- 1. 接地端子
- 2. 电源指示灯 3. 电源开关
- 4. 交流电源线扎线孔 5. 电源接口 6. 风扇框

#### NIP2200 前面板

Figure 1-11 NIP2200 前面板



- 1. 防静电腕带插孔
- 4. 指示灯区域
- 7. 管理口
- 10. 假面板
- 13. FIC7 插槽
- 16. ESP800 卡
- 19. 接地端子

- 系统复位键
- 5. Console 接口
- 8. 10/100/1000M 自适应
- 11. 假面板
- 14. 假面板
- 17. 假面板

- 3. USB 2.0 接口
- 6. Micro-SD 卡插槽
- 9. 光电互斥接口
- 12. FIC9 插槽
- 15. FIC5 插槽
- 18. 假面板

NIP2200 后面板

Figure 1-12 NIP2200 后面板



- 1. 防尘网
- 2. 电源开关
- 3. 交流电源线扎线孔

- 4. 电源接口
- 5. 电源风扇网
- 6. 电源指示灯

#### 7. 防静电腕带插孔 8. 风扇框

## 1.6 图示




# 2 NIP 基础实验

## 2.1 初始化配置 NIP 设备

#### 实验目的

#### 组网设备

### 实验拓扑图



	项目	数据
NIP	接口: MGMT	IP 地址: 192.168.5.1/24
		默认网关: 192.168.5.254
		DNS 服务器: 192.168.10.1
控制台		IP 地址: 192.168.5.3/24
		默认网关: 192.168.5.254
		DNS 服务器: 192.168.10.1

#### 配置步骤

Step 1 配置 NIP 的基本参数。

com/cr 以下步骤介绍的是通过 Web 界面配置 NIP 管理接口的 IP 地址/掩码、默认网关 和 DNS 服务器,如果不能或者不方便登录 Web 界面配置,也可以通过 Console 口登录 NIP 的命令行来配置管理接口的 IP 地址/掩码和默认网关, 然后再登录 Web 界面配置 DNS 服务器。

通过 Console 口登录 NIP 的命令行后, 先执行命令 manage-ip 192.168.5.1 24 配 置管理接口的 IP 地址/掩码, 然后再执行命令 default-gateway 192.168.5.254 配置

- 1) 将一台计算机(假设名称为 PC 1)的网口与 NIP 的管理接口直连或者 通过二层交换机相连,将 PC\_1 的 IP 地址配置为与 NIP 管理接口的 IP 地址在同 一网段(例如 192.168.0.2/24)。在 PC\_1 的浏览器中输入 http://192.168.0.1,然 后输入用户名(admin)和密码(Admin@123)登录 NIP的 Web 配置界面。登 录后建议按照提示修改管理员密码,如果暂时不想修改请单击"取消"。
- 2) 选择"系统》配置》接口",在接口状态图中单击接口MGMT(状态 图中标识为 MGMT/HA) 的图标,按照数据规划配置管理接口的相关参数(IP地 址/掩码、默认网关、DNS 首选地址),如图所示。配置完成后单击"应用"。



3) 在控制台计算机的浏览器中输入 http://192.168.5.1, 登录 NIP 的 Web 配置界面,单击界面右上角的"保存",保存当前配置。

> Note:修改完管理接口的基本参数、使用新的管理接口 IP 地址登录 NIP 的 Web 界面后,需要尽早保存当前配置,以免设备掉电重启后管理接口的 基本参数恢复为缺省值。

#### Step 2 升级签名库和 DPI 知识库。

- 1) 激活 License。
  - 选择 "系统 > 维护 > License 管理"。
  - 单击"上传",在弹出的"上传文件"对话框中,单击"浏览",选择 NIP 对应的 License 文件,单击"上传"。界面显示上传文件成功,则表示 License 文件已成功上传,列表中将添加新上传的License 文件,此时状态为空。
  - 单击 License 文件对应的,激活当前 License 文件。如果激活成功,则状态显示"当前 License 文件",且该文件对应的 变为 。选择"监控 > 状态"后,"License 信息"中的"License 状态"应显示为"已激活"及其激活时间。
- 2) 配置定时升级签名库和 DPI 知识库。

由于 NIP 可以接入 Internet,所以此处以在线升级为例介绍,当 NIP 不能接入 Internet 时,请使用本地升级。

- 选择"系统 > 维护 > 升级中心"。
- 单击"修改",依次配置各参数。
- "升级模式"选中"通过外网升级"。
- "安全服务中心域名"中输入需配置的安全服务中心的域名(本举 例使用缺省值即可)。
- 选中"定时在线升级",启用定时在线升级功能,并配置每日或每周定时在线升级的时间。
- 单击"应用"。
- 3) 选择"威胁防护升级",单击"手动在线升级",立即升级签名库;选择"应用控制升级",单击"手动在线升级",立即升级 DPI 知识库。

#### 结果检查

选择"监控 > 状态","License 信息"中可以查看到签名库和 DPI 知识库的版本号。

## 2.2 直路部署 NIP

### 实验目的

直路部署 NIP

#### 组网设备


三台主机、NIP1000\200\100 网络智能入侵检测系统

### 实验拓扑图

某企业有一条链路接入 Internet,内网所有计算机都可以访问 Internet,业务流量包含 Web 浏览、丰富的 P2P/IM 等用户上网业务。企业部署了 NIP 来保护客户端,防御针对客户端漏洞的威胁;同时防止内网计算机对网络的滥用。详细需求如下:

- 1) 防御来自 Internet 的针对客户端的威胁。
- 2) 每个部门的 P2P 流量速率都不超过 1Mbit/s。
- 3) 对 IM 软件(如 QQ、MSN等)的使用限制如下:
  - 部门 A 的客户端任何时间都不能使用。
  - 部门 B 的客户端在工作时间不能使用。
  - 部门C的客户端在任何时间都能使用。

Figure 2-2 NIP 控制台实验拓扑图



部门B 192.168.2.0/24								
- 『配置环境参数』								
	项目	数据						
NIP]	接口: MGMT	IP 地址: 192. 168. 5. 1/24						
		默认网关: 192.168.5.254						
		DNS 服务器: 192.168.10.1						
	接口对: a01-b01	工作模式: IPS						
	地址	名称: department_a						
		子网/IP 范围: 192.168.1.0/24						
	时间段	名称: work_time						
		「配置环境参数』 <b>项目</b> NIP] 接口: MGMT  接口对: a01-b01 地址						

	项目	数据
		时间: 每周一到周五的 09:00 到 12:00 和 13:00 到 17:00
	应用安全策略	应用控制策略
		名称: policy_a、policy_b和 policy_c
		应用协议: P2P 和 IM
		应用方向: a01->b01
		威胁防护策略
		名称: protect_client
		策略模板: default_inline_ips
		应用方向: a01->b01
控制台		IP 地址: 192.168.5.3/24
		默认网关: 192.168.5.254
		DNS 服务器: 192.168.10.1

## 配置步骤

Step 1 配置 NIP 的基本参数。(略)

Step 2 配置公共对象,包括地址和时间段。

为了便于管理,将各部门的 IP 地址段定义为地址,访问的时间定义为时间段。 1) 配置地址。

- a) 选择"公共对象 > 地址 > 地址"。 b) 单击"新建",输入"名称"和"子网/IP范围",如所<u>图 1</u>示。


图 1 新建地址 "department\_a"



- d) 按照同样的方法创建地址"department\_b"和"department\_c"。 nen.

#### 2) 配置时间段。


- a) 选择"公共对象 > 时间段 > 时间段"。
- b) 单击"新建",配置各参数,如图 5 所示。





- c) 单击"应用"。
- d) 单击时间段"work time"对应的\*\*,增加成员,如图 3 所示。

图 3 时间段 "work\_time" 中增加成员



e) 单击"应用",完成时间段的创建。

新创建的时间段"work\_time"显示在"时间段列表"中,如图 4 所示。

图 4 时间段配置结果



#### Step 3 配置应用控制策略。

- 1) 选择"应用安全 > 应用控制 > 策略"。
- 2) 为部门A制定应用控制策略"policy\_a", P2P流量不能超过1Mbit/s,任何时间都不能使用IM软件。
  - a) 单击"新建",输入策略的名称,如5所示。
  - 图 5 新建应用控制策略 "policy a"



- b) 单击"应用",打开应用协议选择界面。
- c) 单击 "P2P", "控制方式"中选择"限流及连接数限制"后,在"限流速率"中输入"1000",如 6 所示。

图 6 配置 P2P 协议的控制策略



- d) 单击"确定"。
- e) 单击"IM",使用缺省配置即可,如图 7 所示。

图 7 配置 IM 协议的控制策略

协议名称	IM	Hojo
控制方式	阻断	10 N
时间段	all	~
确知	定取消	

- f) 单击"确定"。\*
- g) 单击"应用", 完成"policy a"的创建。
- 3) 对部门B制定应用控制策略"policy b":工作时间不能使用 IM 软件,同 时限制 P2P 的流量速率不能超过 1Mbit/s。
- 请参考"policy\_a"的创建方式,不同之处为在配置 IM 时,"时间段"选择 "work time".
- 4) 对部门 C 制定应用控制策略 "policy\_c":对 IM 软件无限制,同时限制 P2P 的流量速率不能超过 1Mbit/s。

请参考"policy\_a"的创建方式,不同之处为在配置 IM 时,"控制方式"选择 "允许"。

新创建的应用控制策略 "policy\_a"、"policy\_b" 和 "policy\_c" 显示在"应用 控制策略列表"中,如图8所示。

#### 图 8 应用控制策略配置结果



#### Step 4 配置威胁防护策略。

- 1) 选择"应用安全 > 威胁防护 > 策略"。
- 2) 选择"配置全局参数"页签,配置威胁防护的全局参数,如图 12 所示,单击"应用"。图 12 中配置均为缺省配置,如果没有修改过,此项不需要配置。

#### 图 9 配置威胁防护的全局参数



- 3) 新建策略 "protect\_client"。
  - a) 选择"威胁防护策略"页签,在"威胁防护策略列表"中单击"新建"。
  - b) 输入策略的"名称"和"描述",并选择策略模板 "default\_inline\_ips",如图 10 所示。

图 10 新建威胁防护策略 "protect client"

国 10	protect_crrent	
名称	protect_client	*
描述	A policy that protects clients against threats	<b>△</b>
同步策略/策略模板	default_inline_ips	~

- c) 单击"应用"。
- d) 单击"返回",界面弹出是否立即提交的确认框,请单击"是",等 提交成功后单击"确定"。

新创建的威胁防护策略 "protect\_client"显示在"威胁防护策略列表"中,如图 11 所示。

图 11 威胁防护策略配置结果

或胁防护策略列表				
🕂 新建 🖓 刷新 强 导出	₩ 鲁父			<b>優 提交</b>
名称	引用	描述	状态	配置
default	是	Threat prevention policy	已提交	<b>₽</b> 🗶
protect_client	否	A policy that protects clients against threats	已提交	<b>* *</b>

Step 5 将应用控制策略和威胁防护策略应用到 a01->b01 上。

- 1) 选择"应用安全 > 策略应用 > a01-b01"。
- 2) 单击 "a01->b01"对应的 , 输入或选择 "源地址"、"应用控制策略"和 "威胁防护策略", 如图 12 所示。



图 12 将应用安全策略应用到 a01->b01

- 3) 单击"应用"。
- 4) 单击 "a01->b01" 对应的 中,应用部门 B 的策略。

部门 B 的策略与 A 类似,不同之处是源地址选 department\_b,应用控制策略选  $policy_b$ 。

5) 单击 "a01->b01" 对应的 , 应用部门 C 的策略。

部门 C 的策略与 A 类似,不同之处是源地址选 department\_c,应用控制策略选 policy c。

配置完成后,可以看到相关部门已经和对应策略绑定,单击 移动策略 的位置,如图13所示。

#### 说明:

"ID"为 0 的策略是 NIP 缺省为接口对添加的策略。配置策略时,设备将根 据配置的先后顺序从上往下排序策略, 先配置的策略优先匹配流量。可以单 击。移动策略的位置,调整策略的优先级。

图 13 "a01->b01" 绑定应用控制策略和威胁防护策略

			, , , ,				• •				
	渡地址	目的地址	服务	动作	应用控制策	威胁防护策略	描述	命	启用	配置	
∃ a01 →	b01 (4 Items)									20	+
<u> </u>	department_a	any	ip	permit	policy_a	protect_client		0	V \	<b>P</b>	(d)
_  2	department_b	any	ip	permit	policy_b	protect_client		0		, Ver 🗗 💲	<b>(4)</b>
_ 3	department_c	any	ip	permit	policy_c	protect_client		0	☑	P 🗗 💲	F
_ O	any	any	ip	permit		default	-	0	✓	<b>₽</b> 🗗 💲	F)
∃ b01 →	a01 (1 Item)						10				4
_ O	any	any	ip	permit		default	3/1/4	0	<u>~</u>	🕝 🚰 💲	P
志和批	<b>没表</b> 。					$Q_{i,j}$					
查看日	志。				Will						
选择"	监控 >	日志" <b>,</b>	看日	志缓和	左区的日	志信息。					

#### Step 6 查看日志和报表。

1) 查看日志。

选择"监控 > 日志",查看日志缓存区的日志信息。

2) 查看流量和威胁统计情况。

查看流量和威胁统计情况。

#### 结果检查

客户端正常访问 Internet 的业务流量没有受影响。

每个部门的 P2P 流量速率都不超过 1Mbit/s。

各部门客户端使用 IM 软件已按照需求限制。

针对客户端的攻击流量已被 NIP 成功阻挡。

## 2.3 搭建攻击测试环境

### 实验目的

安装 SEAL 攻击软件。

#### 组网设备

一台 Windos 32 位主机

#### 实验拓扑图


略

#### 配置步骤


Step 1 双击 Seal 安装文件,开始安装 Seal。



Step 2 安装所有的 Seal 组件。




Step 3 指定安装目录,点击安装 Install 按钮。



Step 4 完成安装 Seal,并启动 Seal 程序。



Step 5 启动 Seal 程序,首次启动。在开始所有程序中找到 Seal 程序目录,点击 SEALAgent, 启动 Agent,然后在点击 Seal,启动 Seal 程序。



**Step 6** 启动 Seal 程序后,进入 license 认证页面。Seal 需要安装 License 才可使用。有俩种方法可以激活 License:


- 输入华为员工 W3 账号和密码,并点击 OK。此时保证 PC 连接华为公司内网, 方可认证成功。
- 导入 License 文件,并点击 OK。此时方式需要收集本 PC 的 ESN,并填写至 指定电子流中(http://3ms.huawei.com/hi/group/6349),可自动获取 License 文 件。由于电子流在研发环境,必须委托研发同事代为在电子流中申请。



Step 7 完成 License 的操作后,添加相应的组件。


Attacker 用于模拟 DDos 攻击。

AppReplay 用于模拟入侵攻击。




#### Step 8 配置 Attacker 页面,完成初始化配置。

1) 点击设备管理,在 Devicelist 处添加 Add Device



- 2) 输入主机 IP 地址为 127. 0. 0. 1 (固定本机环回地址), 并点击 Bind。
- 3) 选择使用的网卡(可以通过 IP 地址判断具体的网卡),并选择 Apply,并点击 OK。完成初始化配置。




Step 9 配置 AppReplay 页面,完成初始化配置。

1) 点击 AppReplay, 并点击 Connect。



2) 选择 New Agent,添加新的 Agent,并填入 127.0.0.1 IP 地址,然后点击 ok 按钮,保证连接到具体的物理网卡。最后点击 Apply, Connect 按钮,连接到具体的网卡。





第26页

# UTM IPS 实验

## 3.1 IPS 基础配置实验

#### 实验目的

对 IPS 进行基础配置。

#### 组网设备

内网服务器 1 台、USG2200 一台、主机一台、交换机一台

#### 实验拓扑图

Figure 3-1 IPS 基础配置实验拓扑图



#### 配置步骤

Step 1 对 USG5300 进行初始化配置

<USG> system-view

[USG] interface Ethernet 0/0/0

[USG-Ethernet0/0/0] description \*\*Connect\_to\_Switch\*\*\*\*,

[USG-Ethernet0/0/0] ip address 192.168.1.1 24

[USG-Ethernet0/0/0] quit

[USG] interface Ethernet 0/0/1

[USG-Ethernet0/0/1] description \*\*\*\* connect\_to\_Servers\*\*\*\*,

[USG-Ethernet0/0/1] ip address 10.10.1.1 24

[USG-Ethernet0/0/1] quit

Step 2 获取 UTM License 许可



Step 3 升级 UTM 特征库



注:激活码会自动生成,在保证 License 文件导入的前提先,并保证设备已经连接到 Ineternet 上,点击激活,激活在线升级功能。

一 入侵防御————			
版本号 引擎版 引擎大 签名库 签名库 升级时 升级文	本 4. 小 57 版本: 20 大小 47	0110915.011 5.6.37 757574 bytes 0110915.011 71946 bytes 9:35:22 2012/09/12 1:26:02 2011/09/15	
<b>在线升级</b> <ul> <li>定时在线升级</li> <li>● 每日</li> <li>○ 每周</li> </ul>	01:03 *	: *	手动在线升级
文件			
本	也升级	7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
— — 应用控制 ————		1113	
知识库版本: 引擎版本: 加载时间: 发布时间:	2.0.0.155 DPI-Engine V100R002C0 2013/41/14 09 2012/09/07 00	9:54:51	版本回退
一 在线升级 ————	No		
升级后	保存新的知识库文件 ✔ 启用		
自納升	90	<1-365>天	手动在线升级
<b>本</b> +h 11 犯			
文件 本地升级			选择

Step 4 设置防火墙工作在 UTM 模式



Step 5 使能 IPS 功能



Step 6 配置 IPS 签名集



Step 7 配置 IPS 转发策略



结果检查

访问 UTM 配置界面检查 IPS 配置

## 3.2 IPS 阻断攻击实验

#### 实验目的

实现通过配置 IPS 实时阻断攻击。

#### 组网设备

USG2200 一台、主机两台、交换机一台

#### 实验拓扑图

Figure 3-2 IPS 阻断攻击实验拓扑图



#### 配置步骤

Step 1 对 UTM 进行初始化配置

参见 3.1

Step 2 配置 UTM IPS 功能

参见 3.1 部分


Step 3 配置服务器为未打补丁状态

Step 4 使用客户端通过 Worm 漏洞攻击工具对服务器进行攻击

1) 启动 Sear 的 AppReplay 组件。


Link Mode 选择 Route Mode, Route Mode 需要设置网关。

并在设置两个网卡的 IP 地址和网关。





2) 选择L2/L3replay 点击Add 按钮,点击File Browser,添加攻击模拟包。并点击开始 Start 按钮。



### 结果检查

先关闭 USG2200 的 IPS 功能,测试客户端主机对服务器主机的攻击能否完成。 打开 USG2200 的 IPS 功能,测试能否阻断客户端主机对服务器主机的攻击。

## UTM 防病毒实验

## 4.1 应用服务器防病毒攻击实验

#### 实验目的


熟悉 UTM 产品防病毒配置。

#### 组网设备

内网服务器 1 台、USG2210 一台、主机两台

#### 实验拓扑图

Figure 4-1 应用服务器防病毒实验拓扑图



企业内部用户位于 Trust 区域,应用服务器(SMTP 邮件服务器)位于 DMZ 区域, Internet 上的用户位于 Untrust 区域,企业内网用户和 Internet 上的用户使用 SMTP 服务器发邮件。

在 USG2210 上配置 AV 功能,扫描企业内网用户和 Internet 上的用户的 SMTP 邮件 中的附件,如果发现用户邮件的附件中带有病毒,则删除附件内容并在邮件正文添加 宣告,避免 SMTP 邮件服务器受病毒攻击。

#### 配置步骤

Step 1 配置 USG2210 的接口 IP 地址, 并将接口加入安全区域

- 在左侧"菜单"导航树中选择"网络"。 1)
- 选择"接口"页签。
- 在"接口列表"区域框中单击接口 GE 0/0/0 对应的 🗟。
- 在"修改 GigabitEthernet"区域框中配置参数。



- 5) 单击"应用"。
- 6) 在"接口列表"区域框中单击以太网接口 GE 0/0/1 对应的 .
- 7) 在"修改 GigabitEthernet"区域框中配置参数。



8) 单击"应用"。

Step 2 配置 AV 全局参数


说明: 以下为缺省配置,可省略。

- 在"菜单"导航树中选择"UTM>反病毒>策略"。 1)
- 在"配置全局参数"区域框中配置 AV 全局参数。



Step 3 创建 AV 策略并配置 AV 策略公共部分

- 在"菜单"导航树中选择"UTM > 反病毒 > 策略"。
- 在"AV策略列表"区域框中,单击 🕇 新建。 2)
- 在"新建策略"界面配置名称和描述。
- 单击"应用"。 4)



以下为缺省配置,可省略。) (说明:

在"公共配置"区域框中配置 AV 策略的公共部分。



Step 4 配置 AV 策略中各协议对应的部分

- 1) 在"HTTP协议配置"区域框中去选"病毒扫描"对应的复选框,关闭 HTTP协 议的病毒扫描开关。
- 2) 在 "FTP 协议配置"区域框中去选"病毒扫描"对应的复选框,关闭 FTP 协议的 病毒扫描开关。
- 3) 在 "SMTP 协议配置"区域框中配置各参数。



- 4) 在 "POP3 协议配置"区域框中去选"病毒扫描"对应的复选框,关闭 POP3 协议的病毒扫描开关。
- 5) 单击"应用"。

Step 5 在 Trust 和 Untrust 域间应用 AV 策略,保护 SMTP 邮件服务器不受来自 Internet 上的用户的病毒攻击

- 1) 在"菜单"导航树中选择"防火墙 > 安全策略 > 转发策略"。
- 2) 在"转发策略列表"区域框中,单击 🕇 新建。、
- 3) 配置转发策略的参数,将 AV 策略"abc"应用在 Untrust 和 Trust 域间。





## 结果检查

当启用 AV 功能后,用户邮件的附件中带有病毒,则删除附件内容并在邮件正文添加 **4.2** 内网用户防病毒攻击实验 实验目的


熟悉 UTM 产品的内部用户访问 Internet 上的网页时防病毒配置。

## 组网设备

台、主机两台(其中一台模拟 HTTP 服务器) USG2200 -

## 实验拓扑图

Figure 4-2 内网用户防病毒攻击实验拓扑图



- 内网位于 Trust 区域, HTTP 服务器位于 Untrust 区域。
- 在 USG2200 上配置 AV 功能, 当内网用户访问的网页带病毒时, USG2200 中断访问, 并向用户推送一个警告页面提示访问的网页中含病毒。


## 配置步骤

- Step 1 配置 USG2200 的接口 IP 地址,并将接口加入安全区域,配置略,请参见 4.1.4
- Step 2 配置缺省路由。配置略,请参见 4.1.4
- Step 3 配置 AV 全局参数

配置略,请参见 4.1.4


Step 4 创建 AV 策略并配置 AV 策略公共部分

- 1) 在"菜单"导航树中选择"UTM > 反病毒 > 策略"。
- 2) 在 "AV 策略列表"区域框中,单击



Step 5 配置 AV 策略中各协议对应的部分

1) 在 "SMTP 协议配置"区域框中 取消复选框。



2) 在"HTTP协议配置"区域框中配置各参数。



3) 单击"应用"。

Step 6 在 Trust 和 Untrust 域间应用 AV 策略,保护内网主机不受病毒侵害


- 1) 在"菜单"导航树中选择"防火墙 > 安全策略 > 转发策略"。
- 2) 在"转发策略列表"区域框中,单击 一新建。
- 3) 配置转发策略的参数,将 AV 策略"abc"应用在 Trust 和 Untrust 域间。
- 4) 单击"应用"。




Step 7 在 Web 服务器端搭建 Http 服务器,并且放置病毒测试文件。

注: Http 服务器可以用 Hfs(Http file Server)代替,病毒测试文件可以通过www.eicar.org 网站下载。

1) 在服务器端, 安装 Hfs 软件, 选择指定的 IP 地址和端口号。



2) 将病毒测试文件直接拖入 hfs 窗口中,完成 hfs 加载病毒测试文件 eicar.exe。并点击开关,将 Off 变成 ON 状态。



3) 客户端 PC 通过 http://30.0.0.2/eicar.exe 测试,提示是发现病毒。

## Scan for Network Security

Warning: 该网页包含病毒,已被禁止访问,如有异议,请联系Ⅲ管理员,电话8888...

Reason: The virus (EICAR Test String) is detected in the file(eicar.exe).

## 结果检查

启用 AV 功能后,当用户访问的网页带病毒时,USG2200 中断访问,并向用户推送一个警告页面提示访问的网页中含病毒

# URL 过滤实验

## 5.1 配置 URL 过滤实验

## 实验目的


熟悉 UTM 产品 URL 过滤的配置。

## 组网设备

内网服务器 1 台、USG2200 一台、主机一台

## 实验拓扑图

Figure 5-1 URL 过滤实验拓扑图



公司有研发用户和非研发用户两类,研发用户对应的 IP 地址范围是 20.0.0.10/24~ 20.0.0.100/24, 非研发用户对应的 IP 地址范围是 20.0.0.101/24~20.0.0.200/24。 具体需求如下:

- 企业所有员工可以访问 www.information.com 网站。
- 企业所有员工不可以访问 www.bt.com 网站。
- 研发用户在每天的 8: 00~18: 00 不可以访问社会焦点类网站和 www.abcd.com, 在 12: 00~20: 00 不可以访问 P2P 类网站。
- 非研发用户在每天 8: 00~18: 00 不可以访问体育类网站。

## 配置步骤

Step 1 配置 URL 过滤基本参数

- 在"菜单"导航树中选择"UTM>WEB过滤>策略"。
- 在"web 过滤基本配置"区域框中配置 URL 过滤基本参数。




单击"应用"。

### Step 2 配置黑白名单。


- 在"菜单"导航树中选择"UTM>WEB过滤>URL过滤器"。 在"新建URL过滤器"区域中输入名称和描述。 点击"应用"。 1)
- 3) 点击"应用"。




- 单击"URL黑名单"后面对应的。 4)
- 在"黑名单配置"区域点击中新建。
- 6) 在"新建 URL 地址组"区域中输入组名和描述,单击"确定"。



- 在 URL 地址列表区域,单击 🕈 新建  $_{\circ}$
- 在"新建 URL 地址"区域框中选择匹配方式和填写黑名单 URL。



- 9) 单击"确定"。一直回到"修改过滤器"界面。
- 10) 单击"URL 白名单"后面对应的🛂。
- 11) 在"白名单配置"区域点击 分新建。
- 12) 在"新建 URL 地址组"区域中输入组名和描述,单击"确定"。






15) 单击"确定"。 一直回到"修改过滤器"界面。

## Step 3 配置 URL 分类。

- 在"菜单"导航树中选择"UTM>WEB过滤>URL分类"。
- 在"URL分类列表"区域中点击 🕈 新建。
- 3) 在"新建 URL 分类"中输入名称和描述。




- 在"已选"区域下方点击 🕈 新建。 4)
- 在"新建 URL 地址组"区域中输入组名和描述,单击"确定"。
- 在 URL 地址列表区域,单击 静 新建。
- 在"新建 URL 地址"中输入关键字和内容。

新建URL地址		×
匹配方式	关键字	~
内容	www.abcd.com	*
	确定 取消	

8) 单击"确定", 一直回到"URL分类列表"界面。

#### Step 4 配置 URL 过滤器。

- 1) 在"菜单"导航树中选择"UTM>WEB过滤>URL过滤器"。
- 2) 在"新建 URL 过滤器"区域中输入名称和描述。



- 3) 点击"应用"。
- 4) 在"修改 URL 过滤器"区域,配置参数。



5) 在"分类名称"区域,点击分类名称后面对应的 4,切换处理动作。



- 6) 点击"应用"。
- 7) 重复 2-6 项, 创建 URL 过滤器 urlpolicy2, 配置 P2P 分类访问控制动作都为阻断; 创建 URL 过滤器 urlpolicy3, 配置体育/运动分类访问控制动作为阻断; 创建 URL 过滤策略 urlpolicy4, 所有分类控制动作均为允许。

### Step 5 配置 DNS 服务器。

- 1) 在"菜单"导航树中选择"网络 > DNS"。
- 2) 在"服务器列表"区域中输入 DNS 地址,点击"添加"。



说明: DNS 服务器 IP 地址 202.118.66.6 只是该举例中的地址,实际配置中根据用户具体 DNS 服务器地址配置。

#### Step 6 配置安全服务中心。

- 1) 在"菜单"导航树中选择"系统 > 维护"。
- 2) 选择"升级中心"页签。
- 3) 在"升级中心"区域框中配置安全服务中心域名。



4) 单击"应用"。

#### Step 7 配置时间段

- 1) 在"菜单"导航树中选择"防火墙 > 时间段"。
- 2) 在"时间段"区域框中单击 🕈 新建。
- 3) 在"时间段"区域框中配置时间段 time1。

新建时间段	E-VIET REMINION			
名称	time1	*		
			应用	返回

- 4) 单击"应用"。
- 5) 在"时间段列表"区域,点击 🕂 新建。
- 6) 在"时间段"区域窗口完成参数配置。



- 单击"确定"。 7)
- 重复 2)~7), 配置时间段 time2。

### Step 8 配置地址对象

- 在"菜单"导航树中选择"防火墙 > 地址"。
- 2) 选择"地址组"页签。
- 单击"地址组列表"区域框中的 🕇 新建。
- 4) 在"修改地址组"区域输入名称、描述。



在"配置地址"区域点击 中新建,输入研发区地址段。



- 单击"应用"。 6)
- 重复 3)~5),配置地址对象"非研发区"。

#### Step 9 在 Trust 与 Untrust 域间应用 URL 过滤策略

- 1) 在"菜单"导航树中选择"防火墙 > 转发策略"。
- 2) 单击"转发策略"区域框中的 🕈 新建。

- 3) 在"新建转发策略"区域,选择源地址和目的地址为"研发区"地址组。
- 4) 在"新建转发策略"区域,选择时间为"time1"。
- 5) 在"新建转发策略"区域,选择动作为"permit"。

源安全区域	trust	*	
目的安全区域	untrust	*	
源地址	研发区	~	多选
目的地址	any	~	多选
用户	请选择或输入用户或用户组	~	多选
服务	请选择服务	~	多选
时间段	time1	~	\C
动作	permit	×*	10,
描述		. =0	
		- 3/1/	

6) 在"新建转发策略"区域框中配置应用 URL 过滤策略 urlpolicy1。



- 7) 选中"记录日志"前面的复选框。
- 8) 单击"应用"。
- 9) 重复 2)~8), 配置应用 URL 过滤策略 urlpolicy2、urlpolicy3、urlpolicy4。

## 结果检查

通过配置黑白名单、自定义分类和预定义分类的访问控制动作,对员工的 HTTP 请求进行 URL 过滤,可以实现对企业员工上网行为的管理。

# RBL 过滤配置实验

## 6.1 配置预定义方式 RBL 过滤

## 实验目的


掌握 RBL 过滤配置

## 组网设备

USG2200 一台

## 实验拓扑图

Figure 6-1 RBL 过滤实验拓扑图



如图 6-1 所示, USG 部署在企业网出口处。要求 USG 对进入企业内部的邮件进行 过滤,以保护内部邮件服务器和内网用户。具体需求如下:

- USG 通过预定义的 RBL 服务器实现邮件过滤,保护邮件服务器和内网用户不受垃 圾邮件的侵扰。
- 在任何情况下,允许源地址为30.20.20.20的用户发送邮件给内网用户。
- 当邮件命中 RBL 服务器的黑名单时,阻断该邮件。

## 配置步骤

Step 1 配置 USG 的接口信息(略)

#### Step 2 配置 RBL 地址白名单

- 1) 在"菜单"导航树中选择"UTM > 垃圾邮件 > 垃圾邮件过滤"。
- 2) 在"基本配置"区域,白名单列表中点击 🕈 新建。



3) 点击"确定"。

#### Step 3 启用 RBL 过滤,配置查询 RBL 的 DNS 服务器的 IP 地址

- 1) 在"菜单"导航树中选择"UTM > 邮件过滤 > 垃圾邮件过滤",选择"基本配置"页签。
- 2) 在"基本配置"区域框中, 启用垃圾邮件过滤功能、白名单、黑名单, 配置 DNS 服务器。具体配置如图所示。



注:查询垃圾邮件服务器的 DNS 地址,根据实际的 DNS 去配置。DNS 地址一般由运营商提供。

3) 单击"应用'

### Step 4 配置预定义策略


- 1) 在"菜单"导航树中选择"UTM>邮件过滤 > 垃圾邮件过滤"选择"过滤策略"页签。
- 2) 在"预定义策略列表"区域框中,点击"预定义策略"对应的 。启用预定义策略, 并配置策略的动作为"阻断"。具体配置如图所示。



3) 单击"应用"。

#### Step 5 配置邮件过滤策略

1) 在"菜单"导航树中选择"UTM>邮件过滤>策略",在"基本配置"区域,选择启用邮件过滤,点击"应用"



2) 在"邮件过滤策略列表"区域,选择 \*\*\*新建,输入名称和描述,点击"应用"

名称	RBLlist1	*	10
	TELIST		$\sim$
描述	RBLlist1	_	
		₩.	C
			* *
			应用返回

3) 在"修改邮件过滤策略"区域,选择"垃圾邮件过滤",发送和接收匿名邮件为阻断。

☑ 垃圾邮件过滤(此项	h能需要License)	
发送匿名邮件	阳断	~
接收匿名邮件	阻断	~

4) 根据需要配置邮件过滤选项,最后点击应用。



Step 6 在域间应用预定义策略

- 1) 在"菜单"导航树中选择"防火墙 > 安全策略", 选择"转发策略"页签。
- 2) 单击 🕈 新建, 在 Untrust 到 DMZ 区域方向应用预定义策略。具体配置如图所示。

☆ 防火墙 安全策略 转发策略		
新建转发策略		
源安全区域	untrust	*
目的安全区域	dmz	*
源地址	请选择或输入IP地址	▼ 多选
目的地址	10.0.0.2/32	> 多选
用户	请选择或输入用户或用户组	> 多选
服务	请选择服务	多选
时间段	all	V (C)
动作	permit	×(())
描述		G
		*

□ IPS	· Vo
□ AV	
□ Web过滤	
🗹 邮件过滤	
邮件过滤策略	rbllist1
□ FTP过滤	. \ \
□ 应用控制	. 46.
□ 记录日志	N
□ 开启策略会话流量	<b>流</b> 计
	应用返回

- 3) 单击"应用"。
- Step 7 配置 DMZ 和 Trust 的 Outbound 方向的防火墙策略,允许内网用户从邮件服务器下载邮件
  - 1) 在"菜单"导航树中选择"防火墙 > 安全策略", 选择"转发策略"页签。
  - 2) 单击 🕈 新建, 在 Trust 到 DMZ 区域方向配置防火墙策略。具体配置如图所示。

🈉 防火墙 > 安全策略 > 转发策略 >		
新建转发策略		
源安全区域	trust	*
目的安全区域	dmz	*
源地址	请选择或输入IP地址	> 多选
目的地址	10.0.0.2/32	> 多选
用户	请选择或输入用户或用户组	> 多选
服务	请选择服务	> 多选
时间段	all	~
动作	permit	*
描述		△ \C
		- 101
		- C <sub>O</sub> ,

□ IPS	MISINE
□ AV	Wia
□ Web过滤	~0.
☑ 邮件过滤	. 11113
邮件过滤策略 rbllist1	
□ FTP过滤	
□ 应用控制 🔭	
W,	
□记录日志	
开启策略会话流里统计	
*****	应用返回

单击"应用"。

## 结果检查

- 源地址为 30.20.20.20 的用户可以发邮件给内网用户。
- 当发送给内网用户和内部邮件服务器的邮件命中 RBL 服务器的黑名单时,该邮件被阻断。

## DPI 配置实验

## 7.1 配置 DPI 升级

## 实验目的


掌握 DPI 功能的升级配置

## 组网设备

USG2200 一台

## 实验拓扑图

Figure 7-1 DPI 升级实验拓扑图



## 配置步骤(命令行)

- Step 1 执行命令 system-view, 进入系统视图
- Step 2 执行命令 dns resolve,启用动态 DNS 解析功能
- Step 3 执行命令 dns server ip-address, 指定 DNS 服务器
- Step 4 执行命令 dpi, 进入 DPI 视图
- Step 5 可选: 执行命令 using default rule-base update server,将 DPI 升级服务器设为 默认升级服务器。 默认升级服务器为 sec. huaweisymantec. com
- Step 6 执行命令 update rule-base server { domain domain-name [ port port-number ] | ip-address ip-address [ port port-number ] }\*, 配置升级服务器的域名或者 IP 地址, 最多可配置 3 个, 在升级时将依次尝试
- Step 7 可选: 执行命令 update rule-base remote, 立即远程升级 DPI 知识库
- Step 8 执行命令 update rule-base remote period period-val,配置自动升级的更新周期

Step 9 可选: 执行命令 update rule-base no-save,配置此命令后,设备将不保存升级后的 DPI 知识库。

## 配置步骤(Web)

Step 1 依次点击系统-维护-升级中心。(略)配置步骤详见 3.1。



## 结果检查

执行命令 display dpi verbose, 查看 DPI 模块的配置情况:

[USG-dpi] display dpi verbose  DPI verbose information:	
DPI Engine Version	: DPI-Module V100R001C02SPC008
DPI Current Detect Max PktNum	: 20
DPI Session Current Flow Number	·: 7
DPI Update Period	: 90
Save Rule-base After Updated	: no
DPI Update Server	:

Server 1: 1.1.1.1 80

Server 2: 2.2.2.2 80

Server 3: 3.3.3.3 80

设备完成升级后,执行命令 display dpi brief,查看 DPI 知识库的当前版本信息和升级日期情 况。

[USG] display dpi brief

DPI brief information:

DPI enabled

Rule-Base's Current Version: 1.0.0.108

: 2010/05/31 11:43:58 : 2010/01/30 10:42:54 Rule-Base's load time

Rule-Base's publish time

## 7.2 配置 DPI 控制 IM

实验目的


掌握 DPI 功能应用配置

组网设备

USG2200 一台

实验拓扑图

Figure 7-2 DPI 控制 P2P 行为和流媒体实验拓扑图



内网研发部门人员在工作时间周一至周五的 8:00~12: 30, 14: 00-18:00 不能使用 IM (Instant Messaging) 功能。

内网销售部门人员在所有工作时间可以正常使用 IM 功能。

## 配置步骤

Step 1 配置 USG 使内网用户可以访问因特网,具体步骤略。

COWICK Step 2 配置时间范围,设定为周一至周五的8:00-12:30,14:00-18:00,命名为work\_time。

- 选择"防火墙 > 时间段 > 时间段"。 1)
- 在"时间段列表"中单击十。 2)
- 在"名称"中输入时间段的名称 work\_time。 3)
- 4) 单击"应用"。
- 单击÷, 创建时间段 work\_time 的上午部分, 如图 1 所示。 5)
- 6) 单击"确定"。



- 7) 再单击÷,创建时间段 work time 的下午部分,如图 2 所示。
- 单击"确定"。 8)

图 2 新建时间段一



Step 3 启用应用控制功能,并配置应用控制策略 im\_block,对 IM类型的协议进行检测,并对检测到的 IM 协议执行阻断动作。

- 1) 选择"UTM > 应用控制 > 策略"。
- 2) 选择"应用控制功能"后的"启用"复选框。
- 3) 单击"应用"。
- 4) 在应用控制策略列表中,单击于,创建应用控制策略 im block。
- 5) 单击"应用"。
- 6) 在应用控制列表中、单击十,创建应用控制,如图 3 所示。
- 7) 单击"确定"
- 8) 单击"应用"。





Step 4 配置转发策略,在域间应用 DPI 策略 im\_block,实现对 20.0.0.0/24 网段的研发人员在 work time 时间段内的 IM 即时通讯的阻断。

- 1) 选择"防火墙 > 安全策略 > 转发策略"。
- 2) 选择"转发策略"页签。
- 3) 在"转发策略列表"中,单击÷,参数配置如图 4 所示。
- 4) 单击"应用"。

#### 图 4 新建转发策略


源安全区域	trust	*
目的安全区域	untrust	*
源地址	20.0.0.0/24	▼ 多选
目的地址	请选择或输入IP地址	多选
用户	请选择或输入用户或用户组	多选
服务	请选择服务	多选
时间段	all	~
动作	permit	*
描述		_
		₩.
□ IPS		Collet
□ AV	•	Jamei .co
□ Web过滤		.0.
■ 邮件过滤		alle
■ FTP过滤	N	70.
☑ 应用控制	4.1	
应用控制策略	im_block	V
□ 记录日志	169	
开启策略会话流量级	Eit \	

Step 5 配置转发策略,实现对 10.0.0.0/24 网段的销售人员正常。




Step 6 在 Untrust 区域放置一台 PC 机器,启动 Sear 的 AppReplay 组件模拟 P2P 和流媒体服务器。


启动 Sear 的 AppReplay 组件。 1) Link Mode 选择 Route Mode, Route Mode 需要设置网关。 并在设置两个网卡的 IP 地址和网关。




选择 L2/L3replay 点击 Add 按钮,点击 File Browser,添加攻击模拟包。并点击开 2)









## 结果检查

配置完成后,在工作时间和非工作时间在 192.168.2.0/24 网段的主机上使用 QQ、MSN 等即时通讯工具,如均可正常使用,则表示设备的配置对销售部门的 IM 使用无影响。

- 在工作时间在 192.168.1.0/24 网段主机上使用即时通讯工具,如无法使用,则表示设备在工作时段对研发部门的 IM 使用成功阻断。

在非工作时间在 192.168.1.0/24 网段主机上使用即时通讯工具,如可正常使用,则表示设备在非工作时段对研发部门的 IM 使用不进行阻断。

# 8 UTM 特性故障排除实验

## 8.1 UTM 特性故障排除


## 实验目的

掌握防火墙 UTM 特性常见故障排除

## 组网设备

1 台 UTM(USG2200), 一台 USG2130 (模拟 internet 出口); 2 台 PC (模拟内网用户和 web 服务器)。

## 实验拓扑图



UTM 工作在路由模式,用户网段为 20.0.0.0/24,位于 trust 区域。WEB 服务器网段为 10.0.0.0/24,位于 DMZ 区域。外网位于 Untrust 区域,内网用户和服务器的网关都在出口 USG2230 上。为了保护内网用户和服务器不受病毒入侵,在 trust 和 untrust 以及 untrust 和 DMZ 域间开启了 AV 功能。为了限制内网用户访问 internet 地址,在 trust 和 untrust 域间开启了 url 过滤功能(URL 地址通过将 USG2230 的 web 登陆界面来模拟, http://30.0.0.2/。

## 故障排除流程

## Step 1 故障现象描述

- Trust 区域用户无法访问 DSM 区域的 WEB 服务器 http://10.0.0.2;
- Trust 区域 URL 过滤不生效,仍然可以访问 http://30.0.0.2。

#### Step 2 故障相关信息收集及分析

根据基本故障现象的描述,利用各种方法进一步收集相关信息,定位故障。

1) 故障点:

2) 信息收集方法及命令:

3)

Step 3 故障排除流程

FR THE THE PROPERTY OF THE PR 请根据已知的故障现象和经验进行原因分析,并列举每一故障现象的可能原因:

1) 故障现象: 2) 原因列表:

. Http://learning.huawei.com/cs 3) 排除过程:

## 讲师实验指导建议

## Step 1 分组建议

由于本实验共需 2 台 USG,建议 2-3 人一组。

#### Step 2 组长推举以及组员分工

在分组之后,需要推举出一个组长来领导各组完成实验。组长在本组的实验过程中主要 起一个牵头的作用,并组织组内的讨论。组长的推举可以采取学员毛遂自荐的方式,如果学 员反应不积极,也可以有意识的指定学员中技术水平较好的来担任组长,以保证实验的顺利 进行。在推举出组长之后,还可以引导组长对自己的组员也进行相应的分工。比如说可以让 特定的组员负责查看配置与 display 信息;某些组员负责实际操作,修改配置;某些组员负责 记录故障点和每一步操作,完成实验报告。

#### Step 3 分组讨论

在实验的开始阶段,讲师应该要求各组的组长带领各组的组员先弄清网络的状况与要求, 并把各设备上的配置都先读一遍,这样才不会在后面的实验中大家都弄得一头雾水。接下来 可以让组长组织对故障现象,故障定位和如何解决问题进行组内的讨论。同时讲师也应该时 刻关注各组的讨论情况和实验进展,并在必要的时候参与进来,把大家引导到正确的思路上 来。因此,在分组讨论排除故障阶段,根据具体情况,可能会需要一到两名讲师指导实验以 保证实验效果。

#### Step 4 各组总结

在实验完成之后,可以请各组的组长分别对本组的实验情况作一个经验总结,包括故障的定位过程以及如何排除故障。讲师在这个时候可以鼓励各组的组员积极的对组长的发言进行补充,讲师自己也可以针对学员的总结进行一些点评和补充。

#### Step 5 提问

在各组完成总结之后,讲师可以有针对性的提一些问题,以加深学员的理解,下面列出一些问题,以供参考:

#### 参考问题:

- 1. GRE OVER IPSEC 和 L2TP OVER IPSEC 的 Security ACL 要如何配置,为什么要这么配置?
- 2. 为什么要添加通过 tunnel 口的路由,缺省路由为什么不行?

#### Step 6 讲师总结

在本实验的最后,讲师还应该对整个实验的故障排除思路,故障点分析和解决方案做一个最终的总结,以加深学员对课程的理解,并使之更系统化。

#### Step 7 实验中的时间点控制

本章节实验时间建议:

- 2小时:讲师准备好实验环境,设置好故障点。
- 10 分钟: 讲师介绍实验的网络状况和具体要求,向学员描述故障现象以及实验要求。分组并选举组长,明确各组员工的分工。
- 2 小时:各组长组织组员验证故障现象,熟悉网络状况和具体配置。对故障现象,故障 定位和如何解决问题进行组内讨论,最终排除故障并完成实验报告。

30分钟:各小组选举代表对故障排除结果及过程进行分享发表,讲师进行总结和点评。

## 华为职业认证通过者权益

通过**任一项**华为职业认证,您即可在华为在线学习网站(http://learning.huawei.com/cn) 享有如下特权:

- 1、华为E-learning 课程学习
  - □ 内容:所有华为职业认证E-Learning课程,扩展您在其他技术领域的技术知识
  - **方式**: <u>关联证书</u>后,请提交您的"华为账号"和注册账号的"email"到 <u>Learning@huawei.com</u> 申 请权限。
- 2、华为培训教材下载
  - 内容: 华为职业认证培训教材+华为产品技术培训教材、覆盖企业网络、存储、安全等诸多领域
  - □ 方式: 登录*华为在线学习网站*,进入"*华为培训/面授培训*",在具体课程页面即可下载教材。
- 3、华为在线公开课(LVC)优先参与
  - □ 内容:企业网络、UC&C、安全、存储等诸多领域的职业认证课程,华为讲师授课,开班人数有限
  - **。方式**:开班计划及参与方式请详见*【VC排期*
- 4、学习工具 eNSP
  - eNSP (Enterprise Network Simulation Platform),是由华为提供的免费的、可扩展的、图形化网络仿真工具。主要对企业网路由器和交换机进行硬件模拟,完美呈现真实设备实景;同时也支持大型网络模拟,让大家在没有真实设备的情况下也能够进行实验测试。
- 另外, 华为建立了知识分享平台 <u>华为认证论坛</u>。您可以在线与华为技术专家交流技术,与其他考生分享考试经验,一起学习华为产品技术。(http://support.huawei.com/ecommunity/bbs/list 2247.html)

